

Табель регулярного обслуживания

«З»- Замена

«П» - Проверка (при необходимости регулировка, калибровка, чистка или замена)

«М» - Мойка (чистка)

«С»- Смазка

Автомобиль с двигателем GW4N20

Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше										
Время (месяц)	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
км × 1000	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145
Моторное масло	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Уплотнительное кольцо сливной пробки	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Воздушный фильтр	З	П/З	З	П/З	З	П/З	З	П/З	З	П/З
Свечи зажигания	П	П	З	П	П	З	П	П	З	П
Дроссельная заслонка	М		М		М		М		М	
Охлаждающая жидкость	П	П	П	П	П	П	З	П	П	П
	Замена каждые 100000км или 5 лет									
Патрубки системы охлаждения	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Радиатор системы охлаждения	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Интеркуллер (охладитель системы наддува)	П	П	П	М	П	П	П	М	П	П
Приводной ремень навесных агрегатов	П	П	П	П	П	П	З	П	П	П
Крышка топливного бака, топливопроводы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Адсорбер паров топлива	П	П/М	П/З	П	П/М	П/З	П	П/М	П/З	П
Масло АКПП	П	П	П	П	З	П	П	П	П	З
	Замена через 70000км или 5 лет. Затем через 75000км или 5 лет.									
Корпус и масляный фильтр АКПП	П	П	П	П	З	П	П	П	П	З
	Замена через 70000км или 5 лет. Затем через 75000км или 5 лет.									
Масло раздаточной коробки	П	П	П	З	П	П	П	П	П	З
	Замена через 55000км или 3 года . Затем через 90 000км или 3 года.									
Масло заднего редуктора	П	П	П	З	П	П	П	П	П	З
	Замена через 55000км или 3 года . Затем через 90 000км или 3 года.									
Масло муфты полного привода Haldex	П	П	П	П	З	П	П	П	П	З
	Замена через 60000км или 5 лет.									
Приводные валы и пыльники приводных валов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше										
Время (месяц)	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
км × 1000	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145
Тормозная жидкость	п	п	з	п	п	з	п	п	з	п
	Замена через 40000км или 3 года. Затем через 45000км или 2 года.									
Состояние тормозных дисков и колодок	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Стояночный тормоз	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Свободный ход педали тормоза	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Проверка износа и давления шин	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Ротация шин (смена места установки колес)	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Регулировка углов установки колес	п		п		п		п		п	
Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Рулевое управление (люфт, состояние пыльников, легкость вращения рулевого колеса)	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Крепление основных узлов и агрегатов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Воздушный фильтр салона	п/з	з	п/з	з	п/з	з	п/з	з	п/з	з
Система кондиционирования	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
ЛКП кузова	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Панорамный люк	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Дренаж люка	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочистители и омыватели	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Аккумуляторная батарея	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Считывание кодов неисправностей	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

Внимание!

- › Если используемое топливо содержит примеси, свечи зажигания необходимо менять чаще. Если работа двигателя на холостом ходу нестабильна, возможно, свечи зажигания необходимо очистить или заменить.
- › Поскольку подушки безопасности являются элементом системы безопасности, то есть нестандартным элементом, данный элемент не требует регулярного ухода. Если возраст автомобиля достиг 10 лет со дня изготовления, обратитесь в сервисный центр для проверки и замены.
- › Из-за различных конфигураций автомобиля некоторые элементы обслуживания могут быть неприменимы к приобретенному Вами автомобилю. Исходите из фактической комплектации автомобиля.

Полезная информация

Пользователи с небольшим ежедневным пробегом также должны обращаться сервисный центр для своевременного обслуживания и осмотра автомобиля каждые 12 месяцев.